

Tehnilised andmed

Seadme tüüp	Maks. täitekogus	Soovitatud täitekogus	Kogumaht	Maks. rõhk	Temperatuur	Tühimass	Mahuti materjal
3132 FE / FO	1,5 l	1,25 l	2,0 l	3 baari	30 °C	510 g	Polüetüleen

Önnitlenie

teid uue FOAMERi seadme puhul ja tãname, et usaldate meie marki. Lugege kasutusjuhendit enne seadme kasutamist ja hoidke juhend hoolikalt alles.

Sihipãrane kasutamine

Seadmed FOAMER 3132 FO, 3132 FE on mõeldud nende puhastusvahendite vahustamiseks, mida vahetootja soovitab kasutada vahuseadmetes.

Põõrake tãhelepanu tootja poolt kaasa antud ohutuskaardile.

Ei sobi ja mitte mingil juhul ei tohi kasutada:

- kergestsüttivaid ja süttivaid vedelikke,
- lahusteid sisaldavaid vedelikke ja lahusteid,
- vãga viskoosseid, kleepuvaid või ladestuvaid vedelikke, mida ei saa seadmest jããgitult vãlja loputada.

Muud vahendid ja õlalpool vãlistatud kasutused ei ole sihipãraseid.

Tootja ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest, samuti seadmel omavõlliste muudatuste tegemise eest.

Teie ohutuse huvides

ãrge jãtke seadet pãikese kãtte seisma.

Kontrollige enne iga kasutamist:

- Kas kõik surve all olevad ja vedelikku juhtivad detailid on kahjustamata?

- Kas need detailid toimivad korralikult?

Asendage kahjustatud ja mittetoimivad seadmed kohe uutega.

Jãrgige pihustusvahendi tootja ettekirjutusi.

ãrge jãtke seadet pikemaks ajaks surve all seisma.

ãrge kunagi suunake vahetu inimestele, loomadele ega vette.

ãrge keerake pumba mahuti pealt maha, kui seade on surve all.

ãrge puhuge ummistunud dõõse ja ventiile suuga lãbi.

Kasutamiseks ettevalmistamine

- Keerake kõlgmist surve vãljalaske ventiili, kuni mahuti on survevaba.
- Keerake pump anuma pealt maha.
- Tãitke mahuti pihustusvedelikuga.
- Vajaduse korral segage juurde puhastusvahendit.
- Keerake pump kindlalt mahuti peale.
- Tekitage pumba kasutades anumas soovitud rõhk (vajutage hooba maksimaalselt 50 korda).

Kasutamine

- Suunake vahudõõs 50 / 70 cm kauguselt pihustatavale pinnale.
- Vahustamiseks kasutage pumba kõljes olevat hooba.
- Hoova lahtilaskmisel vahustamistoiming katkeb.
- Vahudõõsi ei ole vaja reguleerida.

Pãrast kasutamist

- Keerake kõlgmist surve vãljalaske ventiili, kuni mahuti on survevaba.
- Keerake pump mahutilt maha.
- ãrge valage jããke valamusse!
- Kõrvaldage jããgid tootja juhiste kohaselt.

Технические данные

Тип устройства	Макс. заправочный объем	Рекомендуемый заправочный объем	Общий объем	Макс. давление	Температура	Вес в порожнем состоянии	Материал бачка
3132 FE / FO	1,5 л	1,25 л	2,0 л	3 бар	30 °C	510 г	Полиэтилен

От души поздравляем Вас

с приобретением нового устройства FOAMER и благодарим Вас за оказанное доверие к нашей марке.
Прочтите, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации перед применением устройства и храните ее в надежном месте.

Применение по назначению

Устройства FOAMER 3132 FO, 3132 FE предназначены для вспенивания моющих средств, которые рекомендованы изготовителем для использования в вспенивающих устройствах.
Соблюдайте памятку по технике безопасности изготовителя моющего средства.

Не применяйте ни при каких обстоятельствах следующие непригодные вещества:

- легковоспламеняющиеся и воспламеняющиеся жидкости
- растворители и жидкости, содержащие растворители
- очень вязкие, клейкие или образующие осадки жидкости, которые не вымываются без остатка из устройства.

Другие средства и исключенные выше цели применения не соответствуют назначению устройства.

Изготовитель не несет ответственности за вытекающие отсюда повреждения и спонтанные изменения устройства.

Ваша безопасность

Не оставляйте устройство под солнцем.

Проверяйте перед каждым применением:

- Все ли части, находящиеся под давлением и проводящие жидкости, находятся в неповрежденном состоянии?
 - Функционируют ли эти части надлежащим образом?
- Заменяйте поврежденные или не функционирующие устройства немедленно.
- Соблюдайте предписания изготовителей жидкостей для

распыления.
Не оставляйте устройство под давлением длительное время.
Ни в коем случае не вспенивайте моющие средства в сторону людей, животных или в водоемы.
Не вывинчивайте насос из бачки, если устройство находится под давлением.
Не продувайте ртом забитые форсунки или клапаны.

Подготовка к применению

- Вращайте расположенный сбоку клапан сброса давления до сброса давления в бачке.
- Вывинтите насос из бачки.
- Наполните бачок жидкостью для распыления.
- Примешайте моющее средство по надобности.
- Прочно навинтите насос на бачок.
- Создайте давление в бачке посредством насоса (макс. 50 циклов насоса).

Применение

- Направьте воздушно-пенную насадку на напыляемую поверхность на расстоянии 50 / 70 см.
- Для вспенивания задействуйте рычаг насоса.
- При отпуске рычага процесс вспенивания прекращается.
- Настраивать воздушно-пенную насадку не требуется.

После применения

- Вращайте расположенный сбоку клапан сброса давления до сброса давления в бачке.
- Вывинтите насос из бачки.
- Не выливайте остатки в канализацию!
- Утилизируйте остатки согласно предписаниям изготовителя моющего средства.